

# **Gebruiksaanwijzing NERO-TX**

Hier bij Sound by Sweden hopen we natuurlijk dat u tevreden zult zijn met uw NERO-TX. Als u vragen heeft over onze producten, kunt u ons klantenserviceteam bereiken op:

support@soundbysweden.se

We bieden een jaar garantie op dit product berekend vanaf de aankoopdatum (zie speciale voorwaarden met betrekking tot slijtdelen bij soundbysweden). De garantie is van toepassing in landen waar een reseller of vertegenwoordiger is aangewezen en goedgekeurd door Sound by Sweden. De garantie dekt aantoonbare materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie beperkt de rechten van de consument opgelegd door de toepasselijke wetten niet. Wilt u gebruik maken van deze garantie, neem dan in eerste instantie contact op met het verkooppunt.

De garantie omvat niet:

- gebreken veroorzaakt door slijtage, ongevallen, vallen, vallen of andere externe mechanische invloeden veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik
- veranderingen in batterijcapaciteit als gevolg van leeftijd
- ongeautoriseerde aanpassingen of reparaties uitgevoerd door de gebruiker

## Quick start

NL

1. Laad uw NERO-TX op in de oplaaddoos (Powermag ©) totdat het LED-lampje op de oortelefoon dooft. Tijdens het laadproces zal de LED wit oplichten.
  2. Activeer Bluetooth® op het verzendende apparaat (bijv. Smartphone).
  3. Haal de linkeroortelefoon (gemarkeerd met een "L") uit de oplaaddoos. Vervolgens wordt automatisch gezocht naar een apparaat om mee te koppelen. Wanneer de oortelefoon naar een apparaat zoekt, gaat de LED wit branden en hoort u een stem die zegt: "koppelen".
  4. Sluit de oortelefoon aan door NERO-TX te selecteren in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten op het verzendende apparaat.
  5. Haal de rechter oortelefoon (gemarkeerd met een "R") uit de oplaaddoos. De oortelefoon maakt dan automatisch verbinding met de linker oortelefoon. U zult een stem horen die "verbonden" zegt zodra de oortelefoon met succes met elkaar is verbonden.
- De oortelefoons zijn nu klaar voor gebruik.

**NOTITIE! Laad de oplaaddoos op door de oplaadkabel aan te sluiten op de micro-USB-poort. De grotere USB-A-poort is alleen voor uitgaande stroom. Lees meer in het gedeelte getiteld Powermag ©**

## Comfort and fit

NL

Om optimaal comfort en pasvorm te garanderen is het belangrijk dat je de juiste maat oordopjes kiest. De te kleine punten geven een zwakke basis en kunnen ervoor zorgen dat storend omgevingsgeluid uw oren bereikt.

Tips die te groot zijn, kunnen na verloop van tijd ongemakkelijk blijken te zijn.

Het is ook belangrijk om de oortelefoon correct in uw oren te plaatsen. De positie van de oortelefoon beïnvloedt zowel uw audio-ervaring als ook uw comfort. Begin met het plaatsen van de oortelefoon met het kussen naar beneden en draai het vervolgens 45 graden in de juiste positie, zoals hieronder wordt weergegeven.



*Start position*



*End position*

**Functies van knoppen**  
**Functies van knoppen op de linkeroortelefoon (L):**

- 1 x een gesprek beantwoorden / beëindigen
- 1 x geluid en video starten / pauzeren
- 2 x doorgaan naar het volgende nummer
- 3 x het volume verhogen
- Houd de knop twee seconden ingedrukt om spraakondersteuning te activeren.
- Houd de knop drie seconden ingedrukt om de oortelefoon in of uit te schakelen.

**Knopfuncties op de rechter oortelefoon (R):**

- 1 x een gesprek beantwoorden / beëindigen
- 1 x geluid en video starten / pauzeren
- 2 x teruggaan naar het vorige nummer
- 3 x het volume verlagen
- Houd de knop twee seconden ingedrukt om spraakondersteuning te activeren.
- Houd de knop drie seconden ingedrukt om de oortelefoon in of uit te schakelen

De bijbehorende opberg- en oplaadoos, Powermag © genaamd, bevat een krachtige batterij die de oortelefoons tot 16 keer kan opladen, wat een totale speelduur van maximaal 80 uur oplevert.

De oplaadbox heeft ook een stroomuitgangsfunctie via een USB-A-aansluiting, wat betekent dat hij ook kan dienen als reserve power pack voor andere apparaten zoals je smartphone. U kunt van deze functie gebruik maken door een USB-kabel aan te sluiten op de USB-A-poort op de oplaadoos en op uw smartphone (het opladen start automatisch). Als deze functie actief is, gaat er een witte LED branden (boven de USB-A-poort).

**NB:** Laad nooit producten op die geen vijf-volt ingang hebben, omdat dit schade aan het opgeladen apparaat kan veroorzaken.

Wanneer het batterijniveau van de oplaadoos laag wordt, begint het LED-lampje rood te knipperen. Laad de box op door de meegeleverde oplaadkabel aan te sluiten. De LED knippert rood tijdens het laadproces. Wanneer het lampje continu rood wordt, betekent dit dat de oplaadoos nu volledig is opgeladen.

**NB!** Het is belangrijk dat u de oplaadkabel op de kleinere USB-ingang aansluit en niet op de grotere USB-A-aansluiting. Deze verbinding is alleen voor uitgaande stroom.

Om de USB-poorten op de oplaadoos te beschermen, raden we aan om de siliconen hoes te sluiten wanneer de poorten niet worden gebruikt.



**LED- en spraakindicatoren**  
**NERO-TX gebruikt spraak- en LED-indicatoren om de huidige operationele modus aan te geven:**  
**Spraakindicatoren:**

1. Wanneer de oortelefoon wordt opgestart, staat er: "power on"
2. Wanneer de oortelefoon op zoek is naar een apparaat om mee te koppelen, zegt hij: "pairing"
3. Wanneer de oortelefoon verbinding maakt met een ander apparaat, zegt hij: "NERO -TX verbonden "
4. Wanneer de batterij minder dan 10% bereikt, wordt de gebruiker gewaarschuwd door te zeggen: " batterij bijna leeg "
5. Wanneer de oortelefoon wordt uitgeschakeld, staat er: " power off "

**LED-lampje op de oortelefoon:**

1. LED knippert wit = geen apparaat aangesloten
2. LED knippert wit x2 = verbonden met apparaat
3. LED is continu wit = apparaat zoekt
4. LED knippert rood = batterijniveau is minder dan 10%
5. LED op het oplaaddoosje is ononderbroken wit = batterij wordt opgeladen
6. LED op de oplaaddoos is uit = batterij is volledig opgeladen